



Balers – Compactors

WHAT CAN HAPPEN

Vertical and horizontal balers use up to 100 tons of pressure to crush and compress paper, cardboard, plastics and other materials. If your hands, arms or body get caught in this machine, injuries will be traumatic and sometimes fatal.

Child labor laws do not allow employees younger than 18 years of age to operate, set-up, adjust, clean, oil or repair power-driven equipment such as compactors and balers. [LC 1294.1; 29 CFR 570 Subpart E]



ALWAYS DO

- Read and follow the manufacturer's procedures when operating or maintaining the baler/compactor.
- Get training from an experienced, qualified person, who can show you how to safely operate the machine and describe how each safety device works and how it protects you from injury.
- Know how to identify a malfunctioning safety device/interlock switch.
- Notify your supervisor or manager immediately if a baler/compactor or safety device is malfunctioning.
- Make sure the area around the compactor is clear before you start the compacting cycle.
- Stand clear of the front of the baler when the bale compartment is opened.
- Remove the operating key (if provided with the machine) when the baler is unattended.
- Make sure to inspect the baling and compacting machine before each shift to ensure that all safety features are functioning properly.

NEVER DO - STOP! THINK!

NEVER overload the machine beyond the recommended capacity.

NEVER perform maintenance on the baler/compactor unless you are qualified.

NEVER climb into a baler to dislodge jammed materials.

NEVER operate the baler with the safety gate in the up position.

NEVER open the safety gate when the ram is going through the compression cycle.



Prensa Embaladora/Compactadora

¡ LO QUE PUEDE SUCCEDER!

Las prensas embaladoras verticales o horizontales aplican hasta 100 toneladas de presión para aplastar y comprimir papel, cartón, plásticos u otros materiales. Si sus manos, brazos u otra parte de su cuerpo se atorán en la máquina, las lesiones serán traumáticas y a veces fatales.

Las leyes de empleo de menores prohíben a los empleados menores de 18 años de edad el operar, armar, ajustar, limpiar, lubricar con aceite o reparar equipo de poder como las empacadoras o compactadoras. [LC 1294.1 29 CFR 570 sub-fracción E]



SIEMPRE HACER

- Lea y siga los procedimientos de operación del fabricante cuando opere o dé mantenimiento a la prensa embaladora/compactadora.
- Obtenga capacitación de una persona con experiencia y calificada, quien le pueda enseñar a operar de manera segura la máquina y que le pueda describir cómo funciona cada uno de los dispositivos de seguridad y de cómo lo protegen de ser lesionado.
- Debe saber cómo identificar un dispositivo de seguridad/palanca para bloquear que no esté funcionando adecuadamente.
- Notifique a su supervisor o gerente inmediatamente si la prensa embaladora/compactadora o dispositivo de seguridad está fallando.
- Asegúrese de que el área alrededor de la compactadora esté despejada antes de iniciar el ciclo de prensar.
- Párese lejos de la parte de enfrente de la embaladora cuando el compartimiento de prensar este abierto.
- Quite la llave de operación (si viene incluida con la máquina) cuando la embaladora esté desatendida.
- Asegúrese de inspeccionar la prensa embaladora o compactadora antes de cada jornada de trabajo para asegurarse de que todas las medidas de seguridad estén funcionando correctamente.

¡ALTO! ¡PIENSE!

JAMÁS sobrecargue la máquina más de la capacidad recomendada.

JAMÁS le de mantenimiento a la embaladora/compactadora al menos de que esté calificado para hacerlo.

JAMÁS se meta a la máquina embaladora para quitar algún material que cause una obstrucción.

JAMÁS opere la máquina embaladora con la puerta de seguridad en posición abierta hacia arriba.

JAMÁS abra la puerta de seguridad cuando el cilindro compactador esté pasando por el ciclo de compresión.